

## SURE® Cleaner & Degreaser

### Čistilo za razmaščevanje površin in tal v Divermite vrečkah

#### Opis

SURE Cleaner & Degreaser je del edinstvene palete profesionalnih izdelkov za čiščenje, ki temeljijo na rastlinski osnovi in so 100% biološko razgradljivi.

SURE Cleaner & Degreaser je koncentriran izredno zmogljiv razmaščevalec za čiščenje vseh močno umazanih površin v kuhinji, kot so oprema, nape, zgornje površine štedilnikov, mize itd. Primeren je tudi za zahtevno čiščenje tal in odstranjevanje premazov.

#### Ključne lastnosti

- Primeren za čiščenje vseh močno umazanih površin.
- Dobro močenje površin.
- Brez vonja in barve.
- Vsebuje sestavine na rastlinski osnovi iz obnovljivih virov
- 100 % biorazgradljiv, razkraja se z naravnimi postopki.
- Brez nevarnosti za okolje, brez varnostnih opozoril za uporabnika pri uporabi izdelka.

#### Prednosti

- Koncentrirana sestava omogoča izvrstno varčnost uporabe.
- Izjemno učinkovita sestava prodira skozi močno maščobo in pušča čiste in svetleče površine.
- Priročno in nadzorovano doziranje prek sistema Divermite.
- Zmanjšuje vpliv na okolje.

#### Navodila za uporabo

SURE Cleaner & Degreaser je na voljo v prilagodljivih 1,5 L vrečkah, oblikovanih tako, da se prilegajo Diversey Care Divermite sistemu za odmerjanje.

#### Redčenje

##### Čiščenje z razpršilcem:

1. 750 ml razpršilko napolnite z vodo in dodajte 1 odmerek (11,5 ml) sredstva SURE Cleaner & Degreaser (koncentracija 1,5 %).
2. Pred nanosom izdelka odstranite večje delce umazanije.
3. Nanesite raztopino in površino očistite z vlažno krpo.
4. S čisto vodo izperite površine, ki so v stiku s hrano in dovolite, da se osušijo na zraku.

##### Splošno čiščenje z vedrom/čiščenje tal:

1. Vedro napolnite s 7 L mlačne vode in dodajte 3 odmerke (3 x 11,5 ml) sredstva SURE Cleaner & Degreaser (koncentracija 0,5 %).
2. Pred nanosom izdelka odstranite večje delce umazanije.
3. Nanesite raztopino in površine očistite s krpo, ščetko ali mopom.
4. Površine, ki prihajajo v stik s hrano, izperite s čisto vodo in pustite, da se posušijo na zraku.

Na zelo umazane površine nanesite raztopino in pustite izdelku, da deluje nekaj minut, preden površino zribate.





# SURE® Cleaner & Degreaser

## Tehnični podatki

Izgled: brezbarvna do blede rumena tekočina

pH vrednost (koncentrat, nerazredčen): > 11,5

Relativna gostota (20°C): 1,02

Viskoznost (mPa.s; 20°C): < 50

Navedeni podatki so tipični za normalno proizvodnjo in ne specifikirajo proizvoda.

## Varno ravnanje in podatki o shranjevanju

Celotna navodila za ravnanje z izdelkom in njegovo shranjevanje so navedena v ločenem Varnostnem listu izdelka. Shranjujte v originalni embalaži. Izogibajte se ekstremnim temperaturam. Samo za profesionalno uporabo.

## Primernost izdelka

Z upoštevanjem priporočenih pogojev uporabe je sredstvo SURE Cleaner & Degreaser primerno za uporabo na vseh materialih, ki se običajno pojavljajo v kuhinji, razen na mehkih kovinah, kot so aluminij, baker ali medenina.

## Okoljske informacije

\*Sestava SURE Cleaner & Degreaser je v skladu z OECD 301B testom dokazljivo 100 % biološko razgradljiva.

Površinsko aktivne snovi, uporabljene v tem izdelku, so biološko razgradljive v skladu z zahtevo Uredbe EU o detergentih, ES 648/2004. SURE Cleaner & Degreaser je kot okolju prijazen izdelek pridobil licenco (EU: NL / 020/045), saj izpolnjuje merila EU-Ecolabel kot okolju prijazen izdelek.



[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. MASTER 03/19 K00209

